

PCSCHEMATIC AUTOMATION 23 INSTALLATIONSVEJLEDNING

1. Installation/opdatering på egen PC

Kør PCSCHEMATIC_Automation_23_x_x_x.exe
Følg setup-programmets vejledning

2. Installation/opdatering på Terminal Server/Citrix Server

Skift terminalserver user mode fra execute til install (change user /install)
Kør PCSCHEMATIC_Automation_23_x_x_x.exe
Følg setup-programmets vejledning
Kontroller at brugerne har skriverettigheder på alle mapper under PCAutomation mappen.
Skift terminalserver user mode fra install til execute (change user /execute)
Bemærk Automation kræver en Netlicens når det afvikles på Terminal server – se evt. punkt 5 for installation af Licensserver programmet.

3. Installation/opdatering som flerbruger installation på netværks drev

Kør PCSCHEMATIC_Automation_23_x_x_x.exe
Følg setup-programmets vejledning

Når programmet er installeret, gøres følgende på alle PC'er, der skal kunne køre programmet: Kør Pcselcad.exe fra den PCAutomation mappe på netværket, der blev oprettet ved installationen af programmet. Opret evt. en genvej til Pcselcad.exe filen.

4. Silent installation/opdatering.

Følgende kommandolinje switcher kan anvendes til at køre installationen/opdateringen silent:

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| -gm2 | Selvudpakker kører silent |
| /q | PCSCHEMATIC setup kører silent - men opretter en log fil i %temp% |
| /i | Installér ny version |
| /I:<sti> | Installér ny version på <sti> |
| /u | Opdater eksisterende version |
| /u:<sti> | Opdater eksisterende version på <sti> |

For at lave en silent installation på c:\PCSELCAD

Kør PCSCHEMATIC_Automation_23_x_x_x.exe -gm2 /q /i

For at installere på en bestemt sti f.eks. under mappen d:\automation

Kør PCSCHEMATIC_Automation_23_x_x_x.exe -gm2 /q /i:d:\automation

For at lave en silent opdatering på en PCSELCAD mappe (hvis du kun har 1 installation af Automation)

Kør PCSCHEMATIC_Automation_23_x_x_x.exe -gm2 /q /u

For at opdatere en eksisterende installation - f.eks. under stien d:\automation
Kør PCSCHEMATIC_Automation_23_x_x_x.exe -gm2 /q /u:d:\automation

5. Installation af PCS Licensserver

- 1 Gå ind på <https://www.pcschematic.com/da/support/pcschematic-automation-downloads/#sysinfo>
- 2
- 3 Åbn punktet PCS License Server
- 4 Download PCS License Server
- 5 Kør det downloadede program og følg setup-programmets vejledning

6. Download links

Du kan hente den omtalte software her:

<https://www.pcschematic.com/da/support/pcschematic-automation-downloads/>