

# PCSCHEMATIC AUTOMATION 25 INSTALLATIONSVEJLEDNING

## 1. Installation/opdatering på egen PC

Kør PCSCHEMATIC\_Automation\_25\_x\_x\_x.exe  
Følg setup-programmets vejledning

## 2. Installation/opdatering på Terminal Server/Citrix Server

Skift terminalserver user mode fra execute til install (change user /install)  
Kør PCSCHEMATIC\_Automation\_25\_x\_x\_x.exe  
Følg setup-programmets vejledning  
Kontroller at brugerne har skriverettigheder på alle mapper under PCAutomation mappen.  
Skift terminalserver user mode fra install til execute (change user /execute)  
Bemærk Automation kræver en Netlicens når det afvikles på Terminal server – se evt. punkt 5 for installation af Licensserver programmet.

## 3. Installation/opdatering som flerbruger installation på netværks drev

Kør PCSCHEMATIC\_Automation\_25\_x\_x\_x.exe  
Følg setup-programmets vejledning

Når programmet er installeret, gøres følgende på alle PC'er, der skal kunne køre programmet: Kør Pcselcad.exe fra den PCAutomation mappe på netværket, der blev oprettet ved installationen af programmet. Opret evt. en genvej til Pcselcad.exe filen.

## 4. Silent installation/opdatering.

Følgende kommandolinje switcher kan anvendes til at køre installationen/opdateringen silent:

<b>-gm2</b>	Selvudpakker kører silent
<b>/q</b>	PCSCHEMATIC setup kører silent - men opretter en log fil i %temp%
<b>/i</b>	Installér ny version
<b>/I:&lt;sti&gt;</b>	Installér ny version på <sti>
<b>/u</b>	Opdater eksisterende version
<b>/u:&lt;sti&gt;</b>	Opdater eksisterende version på <sti>

*For at lave en silent installation på c:\PCSELCAD*

Kør PCSCHEMATIC\_Automation\_25\_x\_x\_x.exe -gm2 /q /i

*For at installere på en bestemt sti f.eks. under mappen d:\automation*

Kør PCSCHEMATIC\_Automation\_25\_x\_x\_x.exe -gm2 /q /i:d:\automation

*For at lave en silent opdatering på en PCSELCAD mappe (hvis du kun har 1 installation af Automation)*

Kør PCSCHEMATIC\_Automation\_25\_x\_x\_x.exe -gm2 /q /u

*For at opdatere en eksisterende installation - f.eks. under stien d:\automation*  
Kør PCSCHEMATIC\_Automation\_25\_x\_x\_x.exe -gm2 /q /u:d:\automation

## 5. Installation af PCS Licensserver

- 1 Gå ind på <https://www.pcschematic.com/da/support/pcschematic-automation-downloads/#sysinfo>
- 2
- 3 Åbn punktet PCS License Server
- 4 Download PCS License Server
- 5 Kør det downloadede program og følg setup-programmets vejledning

## 6. Download links

Du kan hente den omtalte software her:

<https://www.pcschematic.com/da/support/pcschematic-automation-downloads/>