

## Export af data fra Revit til PCSCHMATIC Cablemanager

I samarbejde med Spangenberg & Madsen er der udviklet en mulighed for at eksportere udvalgt data fra Revit til PCSCHMATIC Cablemanager. Denne guide hjælper dig til at få installeret integrationen i Revit.

Download installationsfilen på [www.pcschematic.com](http://www.pcschematic.com)

Installationsfilen til alle versioner af Revit kan downloades ved at følge [dette link](#).

Når Revit installationsfilen er downloadet, skal du følge disse trin:

1. Sørg for at Revit er lukket ned, det er for at være sikker på at installationen kører uden problemer
2. Start installationen og følg guiden (det er bare at klikke på næste ved spørgsmål og så er man færdig)
3. Start Revit op og klik på "Always Load" når den spørger om man vil godkende add-in'en

Herefter får du en ny fane i Revit der hedder "PC|SCHEMATIC" hvori knappen for eksporten ligger.

Når du klikker på knappen "Eksport To Cablemanager" kommer nedenstående dialogboks frem:

1. Her vælges der hvilke kategorier fra Revit der skal med i eksporten.
2. Vælg om der kun skal eksporteres elementer der er synlige i viewet eller hele projektet.
3. Hvis der benyttes delespor på føringsvejene kan disse indstilles her.
4. Her indstilles standard værdier for føringsveje.
5. Angiv her hvor Excel filen skal gemmes. Tryk evt. på knappen (...) for at vælge en mappe.
6. Tryk på Export for at eksportere til Cablemanager.

### Mere information om Cablemanager

For yderligere information om PCSCHMATIC Cablemanager kontakt Dorthe Larsen på mail [dorthe.larsen@pcschematic.com](mailto:dorthe.larsen@pcschematic.com) eller telefon 4576 0498.